

Het laden en ontladen van de Winchesterkarabijn.

LADEN.

1. Controleren of de veiligheidspal op veilig staat.
2. De patroonhouder in zijn ligplaats in de karabijn plaatsen, zodanig dat een klik wordt gehoord. Daarna met de rechterhand een tik tegen de patroonhouder geven ten einde te verzekeren dat de patroonhouder goed geplaatst is.
3. Met de rechterwijsvinger de spangreep geheel naar achteren brengen en vervolgens loslaten. Het wapen is geladen en er bevindt zich nu een patroon in de kamer.

ONTLADEN.

1. Controleren of de veiligheidspal op veilig staat, zondig deze op veilig stellen.
2. Met de rechterduim de patroonhouderpal indrukken, de patroonhouder met de rechterhand uitnemen en in de zak steken.
3. Met de rechterwijsvinger de spangreep naar achteren brengen en met de linkerhand die ter hoogte van de ligplaats voor de patroonhouder om het staartstuk grijpt, de patroon uit de kamer opvangen en de spangreep loslaten.
4. De veiligheidspal op vuren stellen, afdrukken en de Veiligheidspal weer op veilig stellen.